



F2568700**-**

BRAVAT
BY DIETSCHE 1873

Montageanleitung

PRODUCTS INSTALLATION INSTRUCTIONS

D 6 GB 6 CN 7 RUS 7



Diese technische Produktinformation ist ausschließlich für den Installateur oder fachkundiges Personal.
Bitte an den Benutzer weitergeben.

Einsatzbereich:
Der Betrieb mit druckloser Speicherheizung ist unmöglich.
Geeignet für halböffentlichen Raum und Wohnbauten.

Technische Daten
Wasserdruck: min 0.05 MPa – empfohlen 0.1–0.5 MPa
Betriebsdruck: max. 1.0 MPa
Prüfdruck: 1.6 MPa
Temperatur beim Warmwassereingang: max. 80°C
Empfohlen (energiesparend): 60°C
Umgebungstemperatur: 5°C ~ 45°C

Beim statischen Druck über 5 bar ist ein Druckminderer einzubauen.

Höhere Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasserversorgung ist zu vermeiden.



Montage:
vor und nach der Montage Rohrleitungssystem durchspülen.
Einbau eines Temperaturbegrenzers ist möglich.
Die Ausladung kann um 20mm vergrößert werden.



Funktion:
Verbindungen auf Dichtigkeit und Armatur auf Funktion prüfen.



Wartung:
die Bauteile durchprüfen, reinigen und ggf. ersetzen.
Wasserzuführung bei den Wartungsarbeiten abstellen.



Bitte prüfen Sie die Dichtungen auf den korrekten Sitz.
Schrauben alternativ und gleichmäßig anziehen.



Ersatzteile siehe Montagezeichnung.
(* =Sonderteile)
Pflege: siehe Pflegeanleitung.



This technical product information is exclusively for the installer or trained specialists.
Please pass these instructions on to the users.

Application:
Operation with unpressurized storage heaters is not possible.
Products are used in indoor public places and residential.

Specifications
Flow pressure:
min. 0.05 MPa—recommended 0.1 – 0.5 MPa
Operating pressure: max. 1.0 MPa
Test pressure: 1.6 MPa
Hot water inlet temperature: max. 80 °C
Recommended (energy saving): 60 °C
Temperature: 5 °C ~ 45 °C

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.



Installation:
Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!
Fitting a temperature limiter is possible.
The projection can be increased by 20mm, extension.



Function:
Check connections for leaks and check function of fitting.



Maintenance:
Inspect and clean all components and replace if necessary.
Shut off water supply for maintenance work.



When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.
Tighten the screws evenly and alternately.



Replacement parts: see exploded drawing.
(* = special accessories)
Care: see Care Instructions.



